

KOHLER® Cuidados y limpieza

La efectividad de los productos y de los procedimientos de limpieza depende de múltiples factores como son la dureza y la temperatura del agua, la utilización de las cantidades exactas de ingredientes, los cambios que sufran las fórmulas limpiadoras y las condiciones del producto a ser limpiado. Dado que existen variaciones en dichos factores, Kohler no puede garantizar la eficacia de las fórmulas.

Para obtener óptimos resultados, tenga presentes las siguientes recomendaciones al cuidar su(s) producto(s) KOHLER:

- Pruebe su solución de limpieza sobre un área poco visible antes de aplicarla en toda la superficie.
- Limpie las superficies con un trapo y enjuague con agua por completo después de aplicar el limpiador. Enjuague y seque cualquier exceso de aerosol que caiga sobre las superficies cercanas.
- No permita que los limpiadores se asienten o remojen.
- Use una esponja suave o un trapo mojado. Nunca utilice ningún material abrasivo, tal como un cepillo o fibra de metal, para limpiar las superficies.

Cuidados y limpieza – Productos decorados

Evite usar cepillos de cerdas o esponjas abrasivas, ya que rayarán las superficies decoradas.

Jamás emplee limpiadores abrasivos.

El oro y el platino utilizados en los productos decorativos son como joyería fina. Límpielos únicamente con agua tibia y séquelos con un trapo suave.

No permita que los limpiadores se asienten o remojen.

Enjuague y seque los artefactos con un trapo para prevenir los depósitos de jabón.

Cuidados y limpieza – Llaves y manerales

Colores Vibrant® y acabados de cromo/PVD

Evite utilizar limpiadores que contengan amoníaco, cloro, ácido o abrasivos.

Use un detergente suave (como jabón para trastes). Asegúrese de enjuagar y secar toda la superficie con un trapo limpio.

El acabado de bronce patinado sólo debe ser limpiado con Windex Original.

Porcelana vitrificada

Enjuague completamente y seque con un trapo suave después de cada uso.

Los limpiadores abrasivos suaves pueden ser empleados cuando se requiera asear productos de porcelana vitrificada KOHLER. Los abrasivos concentrados producen rayones y opacan la superficie.

Limpiador antibacterial de servicio pesado

Algunos ejemplos de limpiadores recomendados son:

Fórmula antibacterial multiusos 409

Windex Original

Para quitar manchas de óxido use un eliminador multiusos de manchas de óxido:

Las instrucciones de limpieza enumeradas se refieren únicamente al material indicado para su uso, y no son aplicables a la limpieza de llaves.

Cuidados y limpieza - Sistemas de Hidromasaje

Lave su sistema de hidromasaje dos veces al mes o más, dependiendo del uso que le de.

1. Ajuste los chorros girándolos completamente en el sentido de las manecillas del reloj para que no haya inducción de aire.
2. Llene la tina con agua tibia a un nivel de 2" (5 cm) por encima de los chorros más altos, o deje el agua en la tina después del baño.
3. Agregue 2 cucharaditas de detergente en polvo de baja espuma para máquina lavaplatos y 20 onzas (591 ml) de blanqueador doméstico (con 5 a 6% de hipoclorito de sodio) al agua.
4. Ponga en funcionamiento la tina de hidromasaje por un lapso de 5 a 10 minutos. Apáguela y drene el agua.
5. Si lo desea, enjuague las superficies de la tina con agua.
6. Limpie el hierro fundido KOHLER y las superficies de acrílico de la tina, según se requiera, con los limpiadores recomendados.

Cuidados y limpieza – Tinas

Acrílico

Limpie la tina/tina de hidromasaje con un trapo suave o una escobilla después de cada uso.

Utilice un detergente suave (como jabón para trastes). No use limpiadores abrasivos.

Evite emplear productos en aerosol sobre la superficie de la tina.

Algunos ejemplos de limpiadores recomendados son:

Limpiador antibacterial de servicio pesado

Limpiador de baños Lysol

Lavado del sistema BodySpa™

Lave su sistema BodySpa dos veces al mes o más, dependiendo del uso que le de.

1. Llene la tina receptora con agua caliente a un nivel de 2" (5 cm) por encima de la cubierta de succión.
2. Agregue 2 cucharaditas de detergente en polvo de baja espuma para máquina lavaplatos y 4 onzas (118 ml) de blanqueador doméstico (con 5 a 6% de hipoclorito de sodio) al agua.
3. Ponga en funcionamiento los chorros del BodySpa por un lapso de 5 a 10 minutos cada uno. Apague el BodySpa y drene el agua.
4. Llene la tina receptora con agua fría a un nivel de 2" (5 cm) por encima de la cubierta de succión, y ponga en funcionamiento los chorros del BodySpa y la cascada por otro lapso de 5 a 10 minutos cada uno. Drene la tina receptora y séquela con un trapo suave.

Cuidados y limpieza – Lavabos

Algunos ejemplos de limpiadores recomendados son:

Limpiador antibacterial de servicio pesado

Fórmula antibacterial multiusos 409

Limpiador de baños Lysol

Windex Original

Para quitar manchas de óxido, use un eliminador multiusos de manchas de óxido.

Hierro fundido KOHLER

Enjuague completamente y seque con un trapo suave después de cada uso.

En el remoto caso de que aparezcan manchas resistentes, emplee limpiadores abrasivos con moderación.

Evite usar fibras metálicas, cepillos de alambre o esponjas abrasivas.

Asegúrese de no dejar materiales que manchen al contacto con la superficie esmaltada por períodos prolongados.

Cuidados y limpieza – Inodoros y bidets

Para quitar manchas de óxido use un eliminador multiusos de manchas de óxido

Los limpiadores abrasivos suaves pueden ser empleados cuando se requiera asear productos de porcelana vitrificada KOHLER. Los abrasivos concentrados producen rayones y opacan la superficie.

Aplique los limpiadores para la taza del inodoro solamente al interior de la misma.

Evite usar limpiadores para inodoro en el interior del tanque ya que pueden dañar la válvula de descarga u otras partes vitales.

Limpie inmediatamente cualquier salpicadura de soluciones de limpieza que caiga sobre las superficies de plástico o enchapadas.

Algunos ejemplos de limpiadores recomendados son:

Fórmula antibacterial multiusos 409

Cuidados y limpieza – Asientos para inodoros

Evite usar productos en aerosol.

No permita que los químicos abrasivos y cosméticos (como esmalte para uñas y loción para después de afeitarse) entren en contacto con el asiento del inodoro, ya que pueden dañar su acabado.

Los asientos de madera pintada requieren cuidados y limpieza especiales. Utilice solamente un detergente suave (como jabón para trastes).

Tratándose de asientos con cubiertas acolchadas desmontables, evite poner las cubiertas en la máquina lavaplatos, secadora o cualquier otro aparato de limpieza por calor.

Algunos ejemplos de limpiadores recomendados son:

Fórmula para vidrios y superficies 409

Windex Original

Cuidados y limpieza – Tarjas de cocina

Acero inoxidable

Limpie el acero inoxidable al menos una vez por semana.

Aplique siempre el limpiador/pulidor para acero inoxidable con un trapo o esponja no abrasivos, procurando hacerlo en la dirección del grano y no a través del mismo.

Evite utilizar fibras metálicas, cepillos de alambre o esponjas abrasivas.

No se recomiendan los limpiadores que contengan cloro. En caso de usarlos, enjuague inmediatamente la superficie para prevenir la corrosión.

La mayoría de los productos de acero inoxidable se rayan con el uso cotidiano. Sin embargo, estos rayones se van difuminando con el tiempo para crear un acabado singular.

Algunos ejemplos de limpiadores recomendados son:

Fórmula antibacterial multiusos 409

Limpiador de baños Lysol

Windex Original

Hierro fundido Kohler

Enjuague completamente y seque con un trapo suave después de cada uso.

En el remoto caso de que aparezcan manchas resistentes, emplee limpiadores abrasivos con moderación, pero no sobre las superficies antiderrapantes Safeguard.

Utilice un cepillo de nylon para limpiar la superficie Safeguard en la base de la tina. Evite usar fibras metálicas, cepillos de alambre o esponjas abrasivas.

Cómo lavar un sistema de hidromasaje KOHLER.