

# Installation Guide


## Pivot Shower Doors

K-701214, K-701215, K-701216,  
K-701222, K-701223, K-701224,  
K-701225, K-701226, K-701227

**M** product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)  
Los números de productos seguidos de **M** corresponden a México  
(Ej. K-12345**M**)  
Français, page "Français-1"  
Español, página "Español-1"

THE BOLD LOOK  
OF **KOHLER**®

## Tools and Materials



## Thank You For Choosing Kohler Company

We appreciate your commitment to Kohler quality. Please take a few minutes to review this manual before you start installation. If you encounter any installation or performance problems, please don't hesitate to contact us. Our phone numbers and website are listed on the back cover. Thanks again for choosing Kohler Company.

## Before You Begin



**CAUTION: Risk of personal injury.** Always wear safety glasses while cutting or drilling.

**CAUTION: Risk of product damage.** Tempered glass cannot be cut.


**IMPORTANT!** Pay special attention to the section titled "IMPORTANT! Most Common Installation Mistake." Failure to follow the directions could result in product damage.

**IMPORTANT!** Record the model number on the Homeowners Guide if you intend to save it, or in your records for later use. The proper model number will enable our customer service representatives to quickly help you if needed.

**NOTE:** Refer to the actual size profile of parts used in each installation step to ensure correct installation. Place the part over the profile to match the part to the step.

**NOTE:** When using a retractable case tape measure, add the length of the case to the measurement or measure in a manner that excludes the case.

- Your new Kohler door can be installed with the door opening to either the right or left. Install the door with the pivot side away from the showerhead for best results. These instructions show the door installed with a left side swing. Doors that swing to the right would be opposite.
- Before starting the installation, lay out and identify all of the parts. Inspect them for damage.
- Some steps in these instructions are specific to a right or left side hinge installation. Follow the instructions which pertain to your installation configuration.
- Closely follow the instructions pertaining to the sealant application on the door. Sealing areas other than those shown may cause leaking.
- Two people should perform this installation.
- Kohler Co. reserves the right to make revisions to the design of products without notice, as specified in the Price Book.



**Parts**

# IMPORTANT!



## Most Common Installation Mistake

Do not cut the top and bottom track the same length for this installation.

Please read these installation instructions carefully before cutting the top and bottom track.

If uncertain about cutting tracks, please contact a customer service representative.


1-888-783-7546



## 1. Determine the Door Configuration

**IMPORTANT!** Install the pivot side of the door on the side opposite the showerhead.

- Determine whether the door will pivot on the right or left side.
- Make sure the door can swing freely in the chosen configuration.



**Warning:** Measure carefully. If your walls are curved or angled, measure above the curve or angle. Failure to do so can result in an improperly cut bottom track and can void the warranty.

## 2. Prepare the Bottom Track



**CAUTION:** Risk of personal injury. Always wear safety glasses while cutting.

**IMPORTANT!** Risk of product damage. If your shower has a curve in the corners where they meet the sidewalls, be sure to measure from wall to wall above the curves. Failure to measure above the curve or angle could result in the bottom track being cut too short.


- Determine the pivot end of the bottom track. If you are not sure which end is the pivot end, position the bottom track on the ledge with the front side of the track toward the outside of the shower.

**NOTE:** When using a retractable case tape measure, add the length of the case to the measurement or measure in a manner that excludes the case.

- Measure from wall to wall at the flattest part of the shower ledge. This is distance "D".
- **Subtract 2-1/8" (5.4 cm) from distance "D."** The resulting dimension is the bottom track cut length.
- Mark the bottom track at the determined distance.


**NOTE:** For best results use a miter box and 32-tooth per inch hacksaw to make the cut.

- Cut the bottom track at the mark.
- File the rough edges smooth where the bottom track was cut, taking care to avoid damaging finished surfaces.



### 3. Locate the Bottom Track

- Locate the bottom track on the flattest section of the shower ledge.
- Position the bottom track so a 9/16" (1.4 cm) gap exists between the pivot side of the bottom track and the pivot side of the wall. This gap is necessary to fit the "L" jamb into place.
- Make sure the front edge of the bottom track is an equal distance from the front edge of the shower ledge at all points.
- Temporarily secure the bottom track to the ledge with masking tape, taking care to keep it in the desired position.
- Mark the location of the bottom track with a soft pencil.




#### 4. Prepare the "L" Jamb

- Place the "L" jamb against the wall opposite the showerhead.
- Make sure the "L" jamb and bottom track are fully engaged. If they are not engaged, use a file to shape the bottom edge of the "L" jamb to fit the curved edge of the shower.
- Use a level to plumb the "L" jamb.
- Mark each of the **top** six hole locations. Make sure the "L" jamb does not move while you are marking the holes. Do not mark the bottom two holes.
- Remove the "L" jamb and bottom track.

**NOTE:** When installing on ceramic tile, use a center punch to nick the surface of the glaze. Tap the center punch **lightly** with a hammer to avoid cracking the tile.

- Lightly center punch the six hole locations.
- Slowly drill the six holes with a 5/16" drill bit. Use a masonry bit for ceramic tile.





## 5. Install the Bottom Track


- Remove the bottom track from the shower ledge. Clean the shower ledge.
- Apply silicone sealant to the underside of the bottom track, as shown.
- Make sure the ledge is clean and install the bottom track at the location marked on the shower ledge.
- Use masking tape to hold the bottom track in place.

## 6. Install the Bottom Bracket

- Align the holes in the bracket with the holes in the "L" jamb.


**NOTE:** Use a needle nose pliers to help hold the square nut in place while tightening the panhead screw.

- Hold a #8-32 square nut on the back of the "L" jamb and insert a #8-32 x 3/4" panhead screw through the hole of the bracket and "L" jamb.
- Securely tighten the panhead screw.
- Repeat with the second square nut and panhead screw.



## 7. Install the "L" Jamb

- Insert a pivot pin through the hole in the bottom bracket with the head of the pin toward the bottom of the track.
- Place the bushing down over the pin.
- Holding the pin in place, install the "L" jamb onto the bottom track.
- Align the holes in the "L" jamb with the holes in the wall.
- Through the four middle holes, secure the "L" jamb to the wall with #8-18 x 2" panhead screws.
- Place a bracket at the top of the "L" jamb and align the holes in the bracket with the holes in the "L" jamb.
- Secure the bracket with the provided #8-18 x 2" panhead screws.
- Apply silicone sealant to the top bracket plug, then insert the plug into the top bracket.



## 8. Locate the Wall Jamb


- Place the wall jamb against the same wall as the showerhead. This is the strike side.
- Make sure the wall jamb is flush against the shower ledge. If they are not engaged, use a file to shape the bottom edge of the wall jamb to fit the curved edge of the shower ledge.
- Use a level to plumb the wall jamb.
- Mark each of the four hole locations with a pencil. Make sure the wall jamb does not move while you are marking the holes.
- Remove the wall jamb.

**NOTE:** When installing on ceramic tile, use a center punch to nick the surface of the glaze. Tap the center punch **lightly** with a hammer to avoid cracking the tile.


- Lightly center punch the four hole locations.
- Slowly drill each of the four holes with a 5/16" drill bit. Use a masonry bit for ceramic tile.
- Thoroughly clean the shower ledge.
- Insert a wall anchor into each drilled hole.
- Secure the wall jamb in place using four #8-18 x 2" panhead screws.
- Remove the masking tape from the bottom track.



#8-18 x 1/2  
Panhead Screw



*Fit handle cushion into  
the groove on one side.*




*Push cushion into  
other groove.*

## 9. Install the Strike Expander Jamb

- Place the strike expander jamb over the wall jamb with the bottom end of the strike expander jamb resting on the bottom track. The legs of the strike expander jamb must be fully engaged with the bottom track.
- Use a level to plumb the strike expander jamb.
- Secure the strike expander jamb to the wall jamb with three #8-18 x 1/2" panhead screws.

## 10. Prepare the Door Handle

- Fit the door handle cushion into the groove along the length of the door handle side frame, as shown.
- Push the edge of the door handle cushion into the lip of the groove. Trim the excess.




## 11. Install the Bottom Track Seal

**IMPORTANT!** If the seal is disfigured when taken out of the packaging, immerse it in warm water until it regains its proper shape.

**NOTE:** If needed, apply a small amount of water or petroleum jelly to lubricate the seal when sliding it into place.

- Measure from the front edge of the strike expander jamb to the edge of the bottom bracket.
- Cut the seal to this determined length.
- Slide the seal into the groove of the bottom track.
- Push the seal against the hinge side frame wall and align the seal with the wall of the strike expander jamb.
- Trim excess seal with a scissors or knife.




## 12. Install the Door Panel

- Insert a pivot pin into the top bracket hole.
- Lift the door panel and position the door handle magnet forward the strike jamb magnet.
- From inside the shower, place the door panel bottom block's farthest hole from door handle down over the bottom bracket pin. Be sure not to place the side frame of door panel down over pin.
- Pull the top bracket pivot pin up and align the top block's farthest hole from door handle with the top bracket hole and insert the pin through the bracket hole and into the block hole.
- Loosen the block screws and slowly close the door panel and slide the blocks in the top and bottom frames so that the door closes with approximately 3/16" (5mm) clearance from edge of the strike jamb. Make sure that the bottom of the door panel does not rub on the bottom track seal.
- Tighten the block screws.
- For the final adjustment, loosen the strike expander jamb screws.
- Align the strike expander jamb with the door panel handle frame with a 3/16" (5mm) gap at top and bottom of the door panel.
- Tighten the strike expander jamb screws.

#8-32 x 5/16"  
Undercut Head Screw


#8 Cup Washer

Top Bracket



Flat Seal

Pivot Side Frame  
"T" Shaped Slot




### 13. Install the Washer and Screw

**NOTE:** It is necessary to install the #8 cup washer and the #8-32 x 5/16" undercut head screw to prevent the top pivot pin from moving upward out of the pivot block.

- Place the #8 cup washer over the hole in the top bracket.
- Insert the #8-32 x 5/16" undercut head screw through the washer into the hole in the bracket and tighten.

### 14. Install the Flat Seal

- From inside the shower and with the door panel open, slide the flat seal into the "T" shaped slot of door panel pivot side frame. Pull seal down until it is even with the bottom of door panel.
- Cut off excess flat seal from the top of door.
- With a pair of pliers, squeeze the edge of the "T" shaped slot at the top of the door panel to hold the flat seal in place.



## 15. Seal the Shower Door

**IMPORTANT!** Carefully follow the silicone sealant manufacturer's instructions for application and curing time.

**NOTE:** Your shower door may not appear exactly as shown. The application of silicone sealant is the same.

**NOTE:** Thoroughly clean and dry all dust, dirt, and grease from the bottom track and shower ledge surfaces where silicone sealant will be applied.

### From outside the shower:

- Carefully apply silicone sealant to the front area where the bottom track and the ledge meet.

### From inside the shower:

- Carefully apply silicone sealant to the area where the:


- wall jambs and wall meet.
- fixed panel and pivot jamb meet.
- fixed panel and the "U" channel meet.



# Guide d'installation

## Portes pivotantes de douche

### Outils et matériels



### Merci d'avoir choisi la compagnie Kohler

Nous apprécions votre engagement envers la qualité Kohler. Veuillez prendre s'il vous plaît quelques minutes pour lire ce manuel avant de commencer l'installation. Ne pas hésiter à nous contacter en cas de problème d'installation ou de performance. Nos numéros de téléphone et notre adresse du site internet sont au verso. Merci encore d'avoir choisi la compagnie Kohler.

### Avant de commencer

**ATTENTION : Risque de blessures corporelles.** Toujours porter des lunettes de protection lors de la découpe ou du perçage.

**ATTENTION : Risque d'endommagement du produit.** Le verre trempé ne peut pas être taillé.

**IMPORTANT !** Prêter une attention particulière à la section "IMPORTANT!" L'erreur la plus commune d'installation. Le non-respect des instructions pourrait entraîner un endommagement du produit.

**IMPORTANT !** Enregistrer le numéro de modèle dans le guide du propriétaire pour un usage ultérieur. Le numéro de modèle approprié permettra aux représentants du service clientèle d'assister rapidement en cas de besoin.


**REMARQUE :** Se reporter aux dimensions actuelles des pièces utilisées dans chaque étape de l'installation pour assurer une mise en place correcte. Placer la pièce sur le profilé de manière à la correspondre à l'étape.

**REMARQUE :** Lorsqu'un mètre à ruban rétractable est utilisé, ajouter la longueur de la boîte à la mesure ou mesurer de manière à exclure la boîte.

- Votre nouvelle porte Kohler peut être installée avec l'ouverture vers la droite ou gauche. Pour de meilleurs résultats, installer la porte avec le côté pivot à l'écart de la pomme de douche. Ces instructions illustrent une porte installée avec un battant à gauche. Les portes qui s'ouvrent vers la droite seraient opposées.

### **Avant de commencer (cont.)**

- Avant de commencer l'installation, préparer et identifier toutes les pièces. Inspecter les pièces de tout dommage.
- Certaines étapes de ces instructions sont spécifiques à une installation de charnière à droite ou à gauche. Suivre les instructions qui s'appliquent particulièrement à votre installation.
- Suivre attentivement les instructions concernant l'application d'étanchéité sur la porte. Les emplacements d'étanchéité autres que ceux indiqués pourraient causer des fuites.
- Deux personnes devraient procéder à cette installation.
- Kohler Co. se réserve le droit d'apporter toutes modifications sur le design des produits et ceci sans préavis, tel que spécifié dans le catalogue des prix.



**Pièces**

# IMPORTANT!



L'erreur la plus commune d'installation

Ne pas couper le rail supérieur et inférieur à la même longueur pour cette installation.

Veillez s'il vous plaît lire avec attention ces instructions d'installation avant de couper le rail supérieur et inférieur.

Si vous ne savez pas vraiment comment couper les rails, veuillez contacter un représentant du service clientèle.


1-888-783-7546



## 1. Déterminer la configuration de la porte

**IMPORTANT !** Installer le côté pivot de la porte sur le côté opposé de la pomme de douche.

- Déterminer si la porte pivotera vers la droite ou vers la gauche.
- S'assurer que la porte balance librement dans la configuration choisie.



**Avertissement :** *Mesurer posément. Si vos murs sont arrondis ou inclinés, mesurer au-dessus de la courbe ou de l'angle. Le cas échéant peut résulter en une découpe imparfaite du rail inférieur et peut annuler la garantie.*

## 2. Préparer le rail inférieur



**ATTENTION :** *Risque de blessures corporelles. Toujours porter des lunettes de protection lors du découpage.*

**IMPORTANT !** *Risque d'endommagement du produit. Si la baignoire à des coins arrondis, veiller à mesurer d'un mur à l'autre au-dessus des courbes. Ne pas mesurer au-dessus de la courbe ou de l'angle pourrait résulter en une découpe trop courte du rail inférieur.*


- Déterminer l'extrémité du pivot du rail inférieur. En cas de doute, positionner le rail inférieur sur le rebord, avec le côté avant vers la douche.

**REMARQUE :** *Lorsqu'un mètre à ruban rétractable est utilisé, ajouter la longueur de la boîte à la mesure ou mesurer de manière à exclure la boîte.*

- Mesurer d'un mur à l'autre à la partie la plus plate du rebord de la douche. Ceci est la distance "D".
- **Soustraire 2-1/8" (5,4 cm) à la distance "D".** La dimension résultante représente la longueur de coupe du rail inférieur.
- Marquer le rail inférieur à la distance déterminée.


**REMARQUE :** *Pour de meilleurs résultats de découpe, utiliser une boîte à onglets et une scie à métaux de 32 dents.*

- Couper le rail inférieur à la marque.
- Limer les bords rugueux à l'endroit de découpe du rail inférieur en évitant d'endommager les surfaces finies.



### 3. Déterminer l'emplacement du rail inférieur

- Localiser le rail inférieur sur la section la plus plate du rebord de la douche.
- Positionner le rail inférieur de manière à ce qu'un espace de 9/16" (1,4 cm) existe entre le côté pivot du rail inférieur et le côté pivot du mur. Cet espace est nécessaire pour ajuster le montant "L" en place.
- S'assurer que le rebord avant du rail inférieur soit à égale distance de celui de la douche à tous les points.
- Sécuriser temporairement le rail inférieur sur le rebord à l'aide de ruban-cache, en le conservant en position désirée.
- Marquer l'emplacement du rail inférieur avec un crayon à papier.




#### 4. Préparer le montant "L"

- Placer le montant "L" contre le mur opposé à la pomme de douche.
- S'assurer que le montant "L" et que le rail inférieur soient totalement engagés. S'ils ne sont pas engagés, limer le rebord inférieur du montant "L" pour s'ajuster au rebord arrondi de la douche.
- Mettre le montant "L" d'aplomb à l'aide d'un niveau à bulle.
- Marquer chacun des six trous **supérieurs**. S'assurer que le montant "L" ne bouge pas lors du marquage des trous. Ne pas marquer les deux trous inférieurs.
- Retirer le montant "L" et le rail inférieur.

**REMARQUE :** Lors de l'installation sur des carreaux en céramique, utiliser un pointeau pour ébrécher la surface glacée. Taper sur le pointeau central **légèrement** avec un marteau pour éviter une craquelure du carreau.

- Pointer délicatement les emplacements des six trous.
- Percer lentement les six trous avec une mèche de 5/16". Utiliser une mèche à maçonnerie pour du carrelage en céramique.





## 5. Installer le rail inférieur


- Retirer le rail inférieur du rebord de douche. Nettoyer le rebord de douche.
- Appliquer du mastic à la silicone en-dessous du rail inférieur, tel qu'illustré.
- S'assurer que le rebord soit propre et installer le rail inférieur à l'emplacement marqué sur le rebord de la douche.
- Utiliser du ruban cache pour maintenir le rail inférieur en place.

## 6. Installer le support inférieur

- Aligner les trous dans le support avec les ceux du montant "L".


**REMARQUE :** Utiliser une pince à bec en aiguille afin de maintenir l'écrou carré en place lors du serrage de la vis à tête ronde.

- Maintenir un écrou carré #8-32 à l'arrière du montant "L" et insérer une vis à tête ronde #8-32 x 3/4" dans le trou du support et le montant "L".
- Bien serrer les vis à tête ronde.
- Répéter les étapes avec le second écrou carré et la vis à tête ronde.



## 7. Installer le montant "L"

- Insérer une tige pivot dans le trou du support inférieur avec la tête de la tige vers la base du rail.
- Placer la garniture sur la tige.
- Tout en maintenant la tige en place, installer le montant "L" sur le rail inférieur.
- Aligner les trous du montant "L" avec ceux du mur.
- A travers les quatre trous du milieu, sécuriser le montant "L" au mur avec les vis à tête ronde #8-18 x 2".
- Placer une attache au dessus du montant "L" et aligner les trous dans le support avec ceux dans le montant "L".
- Sécuriser le support avec les vis à tête ronde #8-18 x 2" fournie.
- Appliquer du mastic à la silicone sur le bouchon du support supérieur, puis insérer ce dernier dans le support supérieur.




## 8. Localiser le montant de mur


- Placer le montant du mur contre le même mur que celui de la pomme de douche. Ceci est le côté fermeture.
- S'assurer que le montant du mur soit à égalité contre le rebord de douche. S'ils ne sont pas engagés, limer le rebord inférieur du montant du mur pour s'ajuster au rebord arrondi du rebord de la douche.
- Mettre le montant de mur d'aplomb à l'aide d'un niveau à bulle.
- Marquer chacun des quatre orifices avec un crayon. S'assurer que le montant ne bouge pas lors du marquage des trous.
- Enlever le montant de mur.

**REMARQUE :** Lors de l'installation sur des carreaux en céramique, utiliser un pointeau pour ébrécher la surface glacée. Taper sur le pointeau central **légèrement** avec un marteau pour éviter une craquelure du carreau.

- Pointer légèrement les emplacements des quatre trous.
- Percer lentement chacun des quatre trous avec une mèche de 5/16". Utiliser une mèche à maçonnerie pour du carrelage en céramique.
- Nettoyer avec soin le rebord de douche.
- Insérer un ancrage mural dans chaque orifice percé.
- Sécuriser le montant de mur avec quatre vis à tête ronde #8-18 x 2".
- Retirer le ruban-cache du rail inférieur.



*Ajuster le coussinet de poignée dans la rainure sur un côté.*




## 9. Installer le montant de butée extensible

- Placer le montant extensible de fermeture sur le montant du mur avec l'extrémité inférieure du montant extensible reposant sur le rail inférieur. Les pieds du montant extensible de fermeture doivent être complètement engagés avec le rail inférieur.
- Mettre le montant extensible de fermeture d'aplomb à l'aide d'un niveau à bulle.
- Sécuriser le montant extensible de fermeture au montant du mur avec trois vis à tête plate #8-18 x 1/2".

## 10. Préparer la poignée de porte

- Ajuster le coussinet de poignée de porte dans la rainure le long du côté cadre de la poignée de porte, tel qu'illustré.
- Pousser le rebord de chaque coussinet de poignée de porte dans la lèvre de la rainure. Découper l'excédant.




## 11. Installer le joint du rail inférieur

**IMPORTANT !** Si le joint est déformé lors du déballage, l'immerger dans de l'eau chaude jusqu'à ce qu'il regagne sa forme correcte.

**REMARQUE :** Si nécessaire, appliquer une petite quantité d'eau ou de gelée de pétrole pour lubrifier le joint lors de sa mise en place.

- Mesurer du rebord avant du montant de la butée extensible au rebord du montant de la charnière.
- Découper le joint à la longueur déterminée.
- Glisser le joint dans la rainure du rail inférieur.
- Presser le joint contre le cadre du côté charnière et aligner le joint avec le mur du montant extensible de fermeture.
- Retirer l'excès de joint avec des ciscaux ou un couteau.




## 12. Installer le panneau de porte

- Insérer une tige pivot dans le trou du support supérieur.
- Soulever le panneau de porte et positionner l'aimant de la poignée de porte au-delà de celui du montant de fermeture.
- De l'intérieur de la douche, placer l'orifice du bloc inférieur de panneau de porte inférieur le plus lointain de la poignée de porte sur la tige du support. S'assurer de ne pas placer le cadre latéral du panneau de porte sur la tige.
- Tirer le pivot du support supérieur vers le haut et aligner l'orifice le plus lointain du bloc supérieur de la poignée de porte avec l'orifice du support puis insérer la tige dans l'orifice du support et dans celui du bloc.
- Desserer les vis de bloc et fermer lentement le panneau de porte puis glisser les blocs dans les cadres supérieurs et inférieurs de manière à ce que la porte ferme avec un dégagement approximatif de 3/16" (5 mm) du rebord du montant de fermeture. S'assurer que la base du panneau de porte ne frotte pas sur le joint du rail inférieur.
- Serrer les vis du bloc.
- Pour le dernier réglage, desserrer les vis du montant extensible de fermeture.
- Aligner le montant extensible de fermeture avec le cadre de poignée de panneau de porte avec un espace de 3/16" (5 mm) au-dessus et dessous du panneau de porte.
- Serrer les vis du montant de butée extensible.

Vis à tête plate  
coupée #8-32 x 5/16"


Rondelle à collerette #8

Fixation supérieure



Joint plat

Rainure en T du  
cadre pivot latéral




### 13. Installer la rondelle et la vis

**REMARQUE :** Il est nécessaire d'installer la rondelle coupelle #8 et la vis à tête plate #8-32 x 5/16" pour empêcher que le pivot supérieur ne se dégage vers le haut de son bloc.

- Placer la rondelle coupelle #8 sur le trou de l'attache supérieure.
- Insérer la vis à tête plate #8-32 x 5/16" à travers la rondelle et dans le trou du support puis serrer.

### 14. Installer le joint plat

- De l'intérieur de la douche et avec le panneau de porte ouvert, glisser le joint plat dans la rainure en "T" du cadre de côté pivot du panneau de porte. Tirer le joint vers le bas jusqu'à ce qu'il soit égal avec la base du panneau de la porte.
- Couper l'excès de joint plat du haut de la porte.
- Avec une paire de pinces, presser le rebord de la rainure en "T" au-dessus du panneau de la porte pour maintenir le joint plat en place.



## 15. Sceller la porte de douche

**IMPORTANT !** Suivre avec précaution les instructions du fabricant du mastic à la silicone pour l'application et durée de durcissement.

**REMARQUE :** La porte de douche peut différer de l'illustration. L'application de la silicone est la même.

**REMARQUE :** Nettoyer à fond de toute poussière, saleté et graisse du rail inférieur et des surfaces de rebord de la douche où le mastic à la silicone sera appliqué.

### De l'extérieur de la douche:

- Appliquer avec précaution du mastic à la silicone à l'avant là où le rail inférieur et le rebord se rencontrent.

### De l'intérieur de la douche:


- Appliquer avec précaution du mastic à la silicone à l'avant là où:
  - les montants du mur et le mur se rencontrent.
  - le panneau fixe et le montant pivot se rencontrent.
  - le panneau fixe et le profilé en "U" se rencontrent.



# Guía de instalación

## Puerta pivotante de ducha

### Herramientas y materiales



### Gracias por elegir los productos de Kohler

Le agradecemos que haya elegido la calidad de Kohler. Dedique unos minutos para leer este manual antes de comenzar la instalación. En caso de problemas de instalación o de funcionamiento, no dude en contactarnos. Nuestros números de teléfono y nuestro sitio web se encuentran en la cubierta posterior de esta guía. Gracias nuevamente por escoger a Kohler.

### Antes de comenzar



**PRECAUCIÓN: Riesgo de lesiones personales.** Utilice siempre lentes de seguridad al cortar o taladrar.

**PRECAUCIÓN: Riesgo de daños al producto.** El vidrio templado no se puede cortar.

**¡IMPORTANTE!** Preste especial atención a la sección titulada "¡IMPORTANTE! Error de instalación más común". El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en daños al producto.

**¡IMPORTANTE!** Anote el número de modelo en la Guía del usuario, si va a conservarla, o en sus archivos para uso futuro. El número de modelo correcto permitirá al representante de servicio al cliente ayudarlo rápidamente si es necesario.


**NOTA:** Consulte el perfil a escala real de las piezas, ilustrado en cada paso de instalación, para asegurar la instalación correcta. Coloque las piezas sobre los perfiles para encontrar la pieza correspondiente en cada paso.

**NOTA:** Si utiliza una cinta para medir que se retraiga dentro de su caja, asegúrese de añadir la longitud de la caja a la medida o mida de manera que excluya la caja.

- Su nueva puerta de Kohler se puede instalar con apertura tanto a la derecha como a la izquierda. Instale la puerta con el lado pivotante del lado opuesto a la cabeza de ducha para obtener mejores resultados. Estas instrucciones muestran la puerta con apertura a la izquierda. Las puertas que se abren a la derecha deben estar en el lado opuesto.
- Antes de empezar la instalación, separe e identifique todas las piezas. Revise que no tengan daños.

**Antes de comenzar (cont.)**

- Algunos pasos en estas instrucciones son específicos para una instalación con la bisagra a la izquierda o a la derecha. Siga las instrucciones correspondientes a la configuración de su instalación.
- Siga atentamente las instrucciones respecto a la aplicación del sellador en la puerta. Causará fugas si sella áreas distintas de las que se muestran.
- Dos personas deben realizar esta instalación.
- Kohler Co. se reserva el derecho de modificar el diseño de los productos sin previo aviso, tal como se especifica en la lista de precios.



**Piezas**

# ¡IMPORTANTE!



Error de instalación más común

No corte el carril superior e inferior a la misma longitud para esta instalación.

Por favor, lea estas instrucciones de instalación antes de cortar el carril superior e inferior.

Si no está seguro de cómo cortar los carriles, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente.


1-888-783-7546



## 1. Determine la configuración de la puerta

¡IMPORTANTE! Instale el lado pivotante de la puerta en el lado opuesto a la cabeza de ducha.

- Determine si la puerta pivotará en el lado derecho o izquierdo.
- Asegúrese de que la puerta pueda abrirse completamente en la configuración elegida.



**Advertencia:** Mida atentamente. Si las paredes son curvas o tienen ángulos, mida por encima de la curva o el ángulo. De lo contrario, el carril inferior quedará mal cortado lo que puede anular la garantía.

## 2. Prepare el carril inferior



**PRECAUCIÓN: Riesgo de lesiones personales.** Al cortar utilice siempre lentes de seguridad.

**¡IMPORTANTE! Riesgo de daños al producto.** Si su ducha tiene curvas en las esquinas donde entran en contacto con las paredes laterales, asegúrese de medir la distancia entre las paredes por encima de las curvas. Si no se mide por encima de las curvas o ángulos, el carril inferior podría quedar demasiado corto.


- Determine cuál es el extremo pivotante del carril inferior. Si no está seguro de cuál es el extremo pivotante, coloque el carril inferior en el reborde con el lado frontal del carril hacia el exterior de la ducha.

**NOTA:** Si utiliza una cinta para medir que se retraiga dentro de su caja, asegúrese de añadir la longitud de la caja a la medida o mida de manera que excluya la caja.

- Mida la distancia entre las paredes por la parte más plana del reborde de la ducha. Ésta es la distancia "D".
- **Reste 2-1/8" (5,4 cm) a la dimensión "D".** La dimensión resultante es la longitud a cortar del carril inferior.
- Marque la distancia determinada en el carril inferior.


**NOTA:** Para obtener mejores resultados utilice una caja de ingletes y una sierra para metales de 32 dientes por pulgada para hacer el corte.

- Corte el carril inferior en la marca.
- Lime los filos ásperos del corte del carril inferior para que queden lisos, prestando atención para evitar dañar las superficies acabadas.



### 3. Coloque el carril inferior

- Coloque el carril inferior en la sección más plana del reborde de la ducha.
- Coloque el carril inferior de manera que haya una separación de 9/16" (1,4 cm) entre el lado de pivote del carril inferior y el lado de pivote de la pared. Esta separación es necesaria para que la jamba en "L" entre en su lugar.
- Asegúrese de que el filo frontal del carril inferior esté colocado a la misma distancia del filo frontal del reborde de la ducha en todos los puntos.
- Fije provisionalmente el carril inferior en el reborde con cinta de enmascarar, prestando atención para mantenerlo en la posición deseada.
- Marque la ubicación del carril inferior con un lápiz de mina blanda.




#### 4. Prepare la jamba en "L"

- Coloque la jamba en "L" contra la pared opuesta a la cabeza de ducha.
- Asegúrese de que la jamba en "L" y el carril inferior encajen bien. Si no encajan, utilice una lima para contornear el filo inferior de la jamba en "L" para que encajen en el filo curvo de la ducha.
- Utilice un nivel para verificar la verticalidad de la jamba en "L".
- Marque cada uno de los seis orificios **superiores**. Asegúrese de que la jamba en "L" no se mueva cuando marque los orificios. No marque los dos orificios inferiores.
- Retire la jamba en "L" y el carril inferior.

**NOTA:** Cuando instale en azulejos de cerámica, utilice un punzón de marcar para marcar levemente la superficie vidriada. Golpee el punzón de marcar **levemente** con un martillo para evitar fisurar el azulejo.

- Perfore ligeramente los seis orificios con un punzón de marcar.
- Despacio taladre los seis orificios con una broca de 5/16". En azulejo de cerámica utilice una broca para mampostería.





## 5. Instale el carril inferior


- Retire el carril inferior del reborde de la ducha. Limpie el reborde de la ducha.
- Aplique sellador de silicona en el dorso del carril inferior, como se muestra.
- Asegúrese de que el reborde esté limpio e instale el carril inferior en la ubicación marcada en el reborde de la ducha.
- Utilice cinta de enmascarar para mantener el carril inferior en su lugar.

## 6. Instale el soporte inferior

- Alinee los orificios del soporte con los orificios en la jamba en "L".


**NOTA:** Utilice unas pinzas de punta de aguja para ayudarse a sostener la tuerca cuadrada en lugar mientras apriete el tornillo de cabeza redonda.

- Sostenga una tuerca cuadrada del #8-32 en el lado posterior de la jamba en "L" e inserte un tornillo de cabeza redonda del #8-32 x 3/4" a través del orificio del soporte y la jamba en "L".
- Apriete bien el tornillo de cabeza redonda.
- Repita el procedimiento con la segunda tuerca cuadrada y tornillo de cabeza redonda.



## 7. Instale la jamba en "L"

- Inserte un pasador pivote a través del orificio en el soporte inferior con la cabeza del pasador hacia el lado inferior del carril.
- Coloque el buje hacia abajo sobre el pasador.
- Sujete el pasador en su lugar e instale la jamba en "L" en el carril inferior.
- Alinee los orificios en la jamba en "L" con los orificios en la pared.
- A través de los cuatro orificios centrales, fije la jamba en "L" a la pared con los tornillos de cabeza redonda del #8-18 x 2".
- Coloque un soporte en la parte superior de la jamba en "L" y alinee los orificios en el soporte con los orificios en la jamba en "L".
- Fije el soporte con el tornillo de cabeza redonda del #8-18 x 2" provisto.
- Aplique sellador de silicona al tapón del soporte superior, luego inserte el tapón en el soporte superior.




## 8. Coloque la jamba mural


- Coloque la jamba mural contra la misma pared que la cabeza de ducha. Éste es el lado de contacto.
- Asegúrese de que la jamba mural esté al ras contra el reborde de la ducha. Si no encajan, utilice una lima para contornear el filo inferior de la jamba mural para que encajen en el filo curvo del reborde de la ducha.
- Utilice un nivel para aplomar la jamba mural.
- Con un lápiz, marque cada uno de los cuatro lugares para los orificios. Asegúrese de que la jamba mural no se mueva cuando marque los orificios.
- Retire la jamba mural.

**NOTA:** Cuando instale en azulejos de cerámica, utilice un punzón de marcar para marcar levemente la superficie vidriada. Golpee el punzón de marcar **levemente** con un martillo para evitar fisurar el azulejo.


- Marque ligeramente los cuatro lugares para los orificios con un punzón de marcar.
- Despacio taladre cada uno de los cuatro orificios con una broca de 5/16". En azulejo de cerámica utilice una broca para mampostería.
- Limpie bien el reborde de la ducha.
- Inserte un anclaje de pared en cada orificio taladrado.
- Fije la jamba mural en su lugar con cuatro tornillos de cabeza redonda del #8-18 x 2".
- Retire la cinta de enmascarar del carril inferior.



Tornillo de cabeza redonda del #8-18 x 1/2"



*Ajuste el amortiguador de la manija dentro de la ranura en un lado.*




## 9. Instale la jamba de expansión de contacto

- Coloque la jamba de expansión de contacto sobre la jamba mural con el lado inferior de la jamba de expansión de contacto descansando en el carril inferior. Las patas de la jamba de expansión de contacto deben encajar completamente en el carril inferior.
- Utilice un nivel para aplomar la jamba de expansión de contacto.
- Fije la jamba de expansión de contacto a la jamba mural con tres tornillos de cabeza redonda del #8-18 x 1/2".

## 10. Prepare la manija de la puerta

- Encaje el amortiguador de la manija de la puerta en la ranura a lo largo del marco lateral de la manija de la puerta, como se muestra.
- Presione el filo del amortiguador de la manija de la puerta dentro del labio de la ranura. Recorte el exceso.




## 11. Instale el sello del carril inferior

**¡IMPORTANTE!** Si el sello ha perdido su forma al sacarlo del embalaje, suméjalo en agua tibia hasta que vuelva obtener su forma.

**NOTA:** Si es necesario, aplique una pequeña cantidad de agua o petrolato para lubricar el sello cuando lo deslice en su lugar.

- Mida desde el filo frontal de la jamba de expansión de contacto hasta el filo del soporte inferior.
- Corte el sello a esta longitud determinada.
- Deslice el sello dentro de la ranura del carril inferior.
- Empuje el sello contra la pared del marco que tiene las bisagras y alinee el sello con la pared de la jamba de expansión de contacto.
- Recorte el exceso del sello con unas tijeras o cuchillo.





## 12. Instale el panel de la puerta

- Inserte un pasador pivote en el orificio del soporte superior.
- Levante el panel de la puerta y coloque el imán de la manija de la puerta adelante del imán de la jamba de contacto.
- Desde dentro de la ducha, coloque el orificio del bloque inferior del panel de la puerta, el orificio más lejano de la manija de la puerta, sobre el pasador del soporte inferior. Asegúrese de no colocar el marco lateral del panel de la puerta sobre el pasador.
- Jale hacia arriba el pasador pivote del soporte superior y alinee el orificio del bloque superior, el orificio más lejano de la manija de la puerta, con el orificio del soporte superior e inserte el pasador a través del orificio del soporte y dentro del orificio del bloque.
- Afloje los tornillos de los bloques, cierre despacio el panel de la puerta y deslice los bloques en los marcos superior e inferior de manera que la puerta cierre con un espacio de aproximadamente 3/16" (5mm) desde el filo de la jamba de contacto. Asegúrese de que la parte inferior del panel de la puerta no roce con el sello del carril inferior.
- Apriete los tornillos de los bloques.
- Para el ajuste final, afloje los tornillos de la jamba de expansión de contacto.
- Alinee la jamba de expansión de contacto con el marco de la manija del panel de la puerta hasta que haya 3/16" (5mm) de espacio en la parte superior e inferior del panel de la puerta.
- Apriete los tornillos de la jamba de expansión de contacto.

Tornillo de cabeza rebajada del #8-32 x 5/16"

Arandela cóncava del #8

Soporte superior





### 13. Instale la arandela y el tornillo

**NOTA:** Es necesario instalar la arandela cóncava del #8 y el tornillo de cabeza rebajada del #8-32 x 5/16" para evitar que el pivote superior se salga del bloque de pivote.

- Coloque la arandela cóncava del #8 en el orificio del soporte superior.
- Inserte el tornillo de cabeza rebajada del #8-32 x 5/16" a través de la arandela y en el orificio del soporte, y apriete.

### 14. Instale el sello plano

- Desde el interior de la ducha y con el panel de la puerta abierto, deslice el sello plano en la ranura en forma de "T" del marco del lado pivotante del panel de la puerta. Jale el sello hacia abajo hasta que esté parejo con la parte inferior del panel de la puerta.
- Corte el exceso de sello plano desde la parte superior de la puerta.
- Con unas pinzas, apriete el filo de la ranura en forma de "T" en la parte superior del panel de la puerta para mantener el sello plano en su lugar.



## 15. Selle la puerta de ducha

**¡IMPORTANTE!** Con cuidado siga las instrucciones del fabricante del sellador de silicona para la aplicación y el tiempo de secado.

**NOTA:** Tal vez su puerta de ducha no sea exactamente la ilustrada. La aplicación del sellador de silicona es la misma.

**NOTA:** Limpie bien el polvo, la suciedad y la grasa del carril inferior y las superficies del reborde de la ducha donde aplicará el sellador de silicona.

### Desde el exterior de la ducha:

- Con cuidado aplique sellador de silicona al frente donde el carril inferior hace contacto con el reborde.

### Desde el interior de la ducha:

- Con cuidado aplique sellador de silicona al área donde:
  - las jambas murales hacen contacto con la pared.
  - el panel fijo hace contacto con la jamba pivotante.
  - el panel fijo hace contacto con el canal en U.









**USA: 1-800-4-KOHLER**  
**Canada: 1-800-964-5590**  
**México: 001-877-680-1310**

**[kohler.com](http://kohler.com)**

THE BOLD LOOK  
OF **KOHLER**®

**©2006 Kohler Co.**

095295-2-AD