


Installation Guide

Toilet

K-19796




M product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)
Los números de productos seguidos de
M corresponden a México (Ej.
K-12345**M**)
Français, page "Français-1"
Español, página "Español-1"

1052867-2-A

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

Tools and Materials



Thank You For Choosing Kohler Company

We appreciate your commitment to Kohler quality. Please take a few minutes to review this manual before you start installation. If you encounter any installation or performance problems, please don't hesitate to contact us. Our phone numbers and website are listed on the back cover. Thanks again for choosing Kohler Company.

Before You Begin



CAUTION: Risk of back injury. The tank must be installed prior to moving the toilet into place. Because the tank is installed prior to moving the toilet into place, the risk of injury when installers move the toilet into place is greater.

IMPORTANT! Two people are required to lift this toilet into place, as the tank must be installed prior to moving the toilet into the final installation location.


IMPORTANT! This toilet does not fit standard toilet rough-ins. Rough-in for this product is 7-1/2" (19.1 cm).

NOTE: The waste tube is meant to be attached to PVC tubing. It will not attach properly to cast iron waste pipes.

- This toilet does not install to a typical flange. It is designed to install directly to PVC outlets only. No flange is needed.
- Shut off the main water supply.
- The supply location is not standard. Install the supply following the rough-in diagram.

Before You Begin (cont.)

- Observe all local plumbing and building codes.
- Kohler Co. reserves the right to make revisions in the design of this product without notice, as specified in the Price Book.




1. Rough-in Information

IMPORTANT! This toilet uses a 7-1/2" (19.1 cm) rough-in. Standard 10" (25.4 cm) and 12" (30.5 cm) rough-ins will not work with this toilet.


IMPORTANT! The supply location is not standard, and must be installed at the location shown.

- Locate the waste outlet following the diagram.
- Locate the supply following the diagram.




2. Install the Tank

- Position the sealing ring on the valve nut.
- Position two carriage bolts in the notches on the mounting plate.
- Thread the supplied supply hose onto the water inlet on the bottom of the tank.
- Position the tank on the bowl, aligning the carriage bolts with the corresponding holes in the bowl and running the supply hose through the corresponding hole.
- Slide a washer onto each carriage bolt and thread a nut onto each carriage bolt.
- Wrench tighten. Do not overtighten.




Trace the base of toilet.



3. Mark the Installation Location

IMPORTANT! Make sure the toilet is correctly positioned before marking the tank fastener location and installation. The toilet will not install correctly if it is improperly positioned.

- Position the toilet in the installation location.
- Make sure the toilet is positioned directly over the waste outlet.
- Trace the base of the bowl on the floor.
- Remove the toilet.
- Cut the template along the outside line with a scissors.
- Lay the template on the mounting location, matching the outside edge with the line on the floor.
- Use masking tape to hold the template in place.
- Drill two 9/16" holes, 1-1/2" (3.8 cm) deep minimum, at the locations marked on the template.




4. Install the Waste Tube

NOTE: The waste tube is meant to be attached to PVC tubing. It will not attach properly to cast iron waste pipes.

- If needed, position the adapter in the waste outlet and secure with PVC cement.

IMPORTANT! The center of the waste tube **must** be exactly 7-1/4" (18.4 cm) above the floor or the waste outlet on the toilet will not align properly with the waste tube.

- Connect the supplied waste tube to the waste outlet in the floor and secure using PVC cement.
- Allow the PVC cement to fully cure following the manufacturer's instructions.



5. Position the Toilet



CAUTION: Risk of back injury. Because the tank is already installed, making the toilet heavy and awkward, two people should move the toilet into place.


- Carefully lift the toilet up.

IMPORTANT! When lowering the toilet, it should be positioned with the waste tubing near the back of the bottom opening.

- Hold the toilet over the waste tube and carefully lower it into place, taking care not to disturb the waste tube.
- Connect the supply hose to the supply stop. Turn the water on. (There is shut-off valve in the toilet that should already be in the closed position. Turn it off if the tank begins to fill.)
- Check the supply hose and connections for leaks.


IMPORTANT! If the waste outlet and waste tube are not properly aligned, the waste tube may shift, resulting in leaks.

- Position the toilet on the centerline so the waste outlet is aligned with the waste tube.
- Carefully push the toilet back until it is flush against the wall, making sure the waste outlet on the toilet engages with the gasket on the waste tubing.




6. Install the Floor Bolts

- Make sure the plastic anchor on the end of the bolt is relaxed and not expanded.
- Carefully run the bolt through one of the seat holes near the basin of the toilet.
- When the end of the bolt is properly positioned, the top of the bolt will seat firmly in the hole, slightly below the level of the toilet. If the bolt sits higher than the toilet, it is not properly seated in the floor.
- Repeat with the second bolt.
- Using the provided hex wrench, evenly tighten each bolt until the toilet is firmly held in place (confirm by trying to rock the toilet).



7. Install the Seat Brackets

- Position the base on the bracket.
- Position the mounting bolt through the hole in the bracket.
- Thread the bolt into the opening in the center of the floor bolt.
- Position the cap over the bolt.
- Repeat with the second bracket.



8. Install the Seat

- Position the seat hinges over the seat bracket and set the toilet seat in place.
- Lift the seat up, keeping the hinge in place.
- Tighten the setscrews until the seat is firmly held in place.

9. Install the Flush Button

- Open the shut-off valve. Make sure the tank fills correctly.
- Set the tank lid into place.
- Align the flush button in the hole in the lid and thread it into the flush valve until the tank is firmly held in place.

Guide d'installation

W.C.

Outils et matériels



Crayon
à papier



Mètre
ruban



Perceuse



Mèche de
9/16"



Clé
hexagonale



Tournevis
cruciforme



Lunettes de
protection




Ruban-
cache



Ciment
PVC



Arrêt
d'alimentation



Clé à
douilles



Ciseaux

Merci d'avoir choisi la compagnie Kohler

Nous apprécions votre engagement envers la qualité Kohler. Veuillez prendre s'il vous plaît quelques minutes pour lire ce manuel avant de commencer l'installation. Ne pas hésiter à nous contacter en cas de problème d'installation ou de performance. Nos numéros de téléphone et notre adresse du site internet sont au verso. Merci encore d'avoir choisi la compagnie Kohler.

Avant de commencer



ATTENTION : Risque de blessures au dos. Le réservoir doit être installé avant de mettre le W.C. en place. Parce que le réservoir est installé avant de mettre le W.C. en place, le risque de blessures est plus grand lorsque les personnes déplacent le W.C.


IMPORTANT ! Deux personnes sont requises pour soulever ce W.C. et le mettre en place, car le réservoir doit être installé avant de déplacer le W.C. et le mettre à son emplacement final d'installation.

IMPORTANT ! Ce W.C. n'est pas conforme aux raccordements standards de W.C. Le raccordement pour ce produit est de 7-1/2" (19,1 cm).

Avant de commencer (cont.)

REMARQUE : Le tube d'évacuation est conçu pour être attaché à une tuyauterie PVC. Il ne s'attachera pas correctement à des tuyaux d'évacuation en fonte.

- Ce W.C. ne s'installe pas à une bride typique. Il est conçu pour une installation directe sur des sorties PVC uniquement. Aucune bride n'est nécessaire.
- Couper l'alimentation d'eau principale.
- L'emplacement d'alimentation n'est pas standard. Installer l'alimentation en suivant le diagramme de raccordement.
- Respecter tous les codes de plomberie et de bâtiment locaux.
- Kohler Co. se réserve le droit d'apporter toutes modifications sur le design de ce produit et ceci sans préavis, tel que spécifié dans le catalogue des prix.




1. Information du plan de raccordement

IMPORTANT ! Ce W.C. utilise un raccordement de $7\frac{1}{2}''$ (19,1 cm). Des raccordements standards de $10''$ (25,4 cm) et $12''$ (30,5 cm) ne fonctionneront pas avec ce W.C.


IMPORTANT ! L'emplacement d'alimentation n'est pas standard et doit être installé à l'emplacement illustré.

- Localiser la sortie d'évacuation en suivant le diagramme.
- Localiser l'alimentation en suivant le diagramme.



2. Installer le réservoir


- Positionner le joint d'étanchéité sur l'écrou de valve.
- Positionner deux boulons de carrosserie dans les encoches de la plaque de montage.
- Visser le tuyau d'alimentation fourni sur l'entrée d'eau à la base du réservoir.
- Positionner le réservoir sur la cuvette, en alignant les boulons de carrosserie avec leurs orifices correspondants dans la cuvette et en passant le tuyau d'alimentation à travers l'orifice correspondant.
- Glisser une rondelle dans chaque boulon de carrosserie et visser un écrou dans chacun d'eux.
- Serrer avec une clé. Ne pas trop serrer.



3. Marquer l'emplacement de l'installation

IMPORTANT ! S'assurer que le W.C. soit correctement positionné avant de marquer l'emplacement de la fixation du réservoir et de l'installation. Le W.C. ne s'installera pas correctement s'il n'est pas proprement positionné.

- Positionner le W.C. à l'emplacement désiré.
- S'assurer que le W.C. soit positionné directement sur la sortie d'évacuation.
- Tracer la base de la cuvette sur le sol.
- Retirer le W.C.
- Découper le gabarit le long de la ligne extérieure avec des ciseaux.
- Étaler le gabarit sur l'emplacement de montage, en combinant le rebord extérieur avec la ligne sur le sol.
- Utiliser du ruban cache pour maintenir le gabarit en place.
- Percer deux orifices de 9/16", 1-1/2" (3,8 cm) minimum de profondeur aux emplacements indiqués sur le gabarit.




4. Installer le tube d'évacuation

REMARQUE : Le tube d'évacuation est conçu pour être attaché à une tuyauterie PVC. Il ne s'attachera pas correctement à des tuyaux d'évacuation en fonte.

- Si besoin, positionner l'adaptateur dans la sortie d'évacuation et sécuriser avec du ciment PVC.

IMPORTANT ! Le centre du tuyau d'évacuation **doit** être exactement de 7-1/4" (18,4 cm) au-dessus du sol ou de la sortie d'évacuation sur le W.C. ne s'alignera pas correctement avec le tuyau d'évacuation.

- Connecter le tuyau d'évacuation fourni à la sortie d'évacuation au sol et sécuriser avec du ciment PVC.
- Laisser le ciment PVC prendre en suivant les instructions du fabricant.



5. Positionner le W.C.



ATTENTION : Risque de blessures au dos. Parce que le réservoir est déjà installé, rendant ainsi le W.C. lourd et peu commode, deux personnes devraient déplacer et mettre en place le W.C.

- Soulever avec précaution le W.C.

IMPORTANT ! Lors du rabais du W.C., ce dernier devrait être positionné avec la tuyauterie d'évacuation près de l'arrière de l'ouverture de base.


- Maintenir le W.C. au-dessus du tuyau d'évacuation et le baisser avec précaution en place, en s'assurant de ne pas perturber le tuyau d'évacuation.
- Connecter le tuyau d'alimentation à l'arrêt d'alimentation. Ouvrir l'eau. (Il devrait y avoir une valve d'arrêt dans le W.C. déjà en position fermée. Fermer si le réservoir commence à se remplir.)
- Vérifier le tuyau d'alimentation et les connexions pour déceler des fuites.

IMPORTANT ! Si la sortie et le tuyau d'évacuation ne sont pas proprement alignés, ce dernier pourrait bouger, résultant en fuites.

- Positionner le W.C. sur la ligne centrale de manière à ce que la sortie d'évacuation soit alignée avec le tuyau d'évacuation.


Positionner le W.C. (cont.)

- Pousser délicatement le W.C. jusqu'à ce qu'il soit également contre le mur, s'assurant que la sortie d'évacuation du W.C. s'engage avec les joints de la tuyauterie d'évacuation.




6. Installer les boulons de sol

- S'assurer que l'ancrage en plastique à l'extrémité du boulon soit relâché et non étendu.
- Passer délicatement le boulon dans un des orifices du siège à côté du bassin du W.C.
- Lorsque l'extrémité du boulon est correctement positionnée, le dessus du boulon reposera fermement dans l'orifice, à peine sous le niveau du W.C. Si les deux boulons reposent plus hauts que le W.C., il ne repose pas correctement au sol.
- Répéter les procédures pour le second boulon.
- En utilisant la clé hexagonale fournie, serrer également chaque boulon jusqu'à ce que le W.C. soit fermement maintenu en place (confirmer en essayant de bouger le W.C.).



7. Installer les supports du siège

- Positionner la base sur le support.
- Positionner le boulon de montage dans l'orifice du support.
- Visser le boulon dans l'ouverture du centre du boulon du sol.
- Positionner le capuchon sur le boulon.
- Faire de même avec le second support.



8. Installer le siège

- Positionner les charnières du siège sur le support du siège et mettre le siège du W.C. en place.
- Soulever le siège, en gardant la charnière en place.
- Serrer les vis de retenue jusqu'à ce que le siège soit fermement maintenu en place.

9. Installer le bouton de chasse

- Ouvrir le robinet d'arrêt. S'assurer que le réservoir se remplisse correctement.
- Mettre le couvercle du réservoir en place.
- Aligner le bouton de chasse dans l'orifice du couvercle et le visser dans la valve de chasse jusqu'à ce que le réservoir soit maintenu en place.

Guía de instalación

Inodoro

Herramientas y materiales



Lápiz



Cinta para medir



Taladro



Broca de 9/16"



Llave hexagonal



Destornillador de punta de cruz o Phillips



Lentes de seguridad




Cinta de enmascarar



Cemento para PVC



Llave de paso



Llave de dados



Tijeras

Gracias por elegir los productos de Kohler

Le agradecemos que haya elegido la calidad de Kohler. Dedique unos minutos para leer este manual antes de comenzar la instalación. En caso de problemas de instalación o de funcionamiento, no dude en contactarnos. Nuestros números de teléfono y nuestro sitio web se encuentran en la cubierta posterior de esta guía. Gracias nuevamente por escoger a Kohler.

Antes de comenzar



PRECAUCIÓN: Riesgo de lesiones a la espalda. El tanque se debe instalar antes de colocar el inodoro en su lugar. Ya que el tanque se instala antes de colocar el inodoro en su lugar, existe un riesgo mayor de lesión cuando los instaladores colocan el inodoro en su lugar.


¡IMPORTANTE! Se requiere que dos personas levanten este inodoro a su lugar, ya que el tanque se debe instalar antes de colocar el inodoro en su lugar de instalación permanente.

¡IMPORTANTE! Este inodoro no es adecuado para las dimensiones de instalación de inodoros estándar. Para este producto, la distancia entre el centro del desagüe y la pared es 7-1/2" (19,1 cm).

Antes de comenzar (cont.)

NOTA: El tubo de desagüe está diseñado para conectarse a tubería PVC. No se conectará correctamente a tuberías de desagüe de hierro fundido.

- Este inodoro no se instala a una brida típica. Está diseñado para instalarse directamente a las salidas de PVC solamente. La brida no se necesita.
- Cierre el suministro principal de agua.
- La ubicación del suministro no es estándar. Instale el suministro siguiendo el diagrama de instalación.
- Cumpla con todos los códigos locales de plomería y de construcción.
- Kohler Co. se reserva el derecho de modificar el diseño de este producto sin previo aviso, tal como se especifica en la lista de precios.




1. Diagrama de instalación

¡IMPORTANTE! Este inodoro requiere una distancia entre el centro del desagüe y la pared de 7-1/2" (19,1 cm). Las dimensiones de instalación estándar de 10" (25,4 cm) y 12" (30,5 cm) no funcionarán con este inodoro.


¡IMPORTANTE! El lugar de instalación del suministro no es estándar, y debe instalarse en el lugar que se muestra.

- Sitúe la salida del desagüe siguiendo el diagrama.
- Sitúe el suministro siguiendo el diagrama.



2. Instale el tanque


- Coloque el anillo de sellado en la tuerca de la válvula.
- Coloque dos pernos de cabeza de hongo en las muescas de la placa de montaje.
- Enrosque la manguera de suministro provista en la entrada de agua en la parte inferior del tanque.
- Coloque el tanque en la taza, alineado los pernos de cabeza de hongo con los orificios correspondientes en la taza y pasando la manguera de suministro a través del orificio correspondiente.
- Deslice una arandela en cada perno de cabeza de hongo y enrosque una tuerca en cada perno de cabeza de hongo.
- Apriete con una llave. No apriete demasiado.



3. Marque el lugar de instalación

¡IMPORTANTE! Asegúrese de que el inodoro esté en la posición correcta antes de marcar el lugar de instalación y el lugar para el herraje del tanque. El inodoro no se instalará correctamente si se coloca en una posición incorrecta.

- Coloque el inodoro en el lugar de instalación.
- Asegúrese de que el inodoro esté colocado directamente sobre la salida del desagüe.
- Trace la base de la taza en el piso.
- Retire el inodoro.
- Corte la plantilla a lo largo de la línea exterior con unas tijeras.
- Coloque la plantilla en el lugar de instalación, haciendo coincidir el filo exterior con la línea marcada en el piso.
- Utilice cinta de enmascarar tipo masking para retener la plantilla en su lugar.
- Taladre dos orificios de 9/16" con una profundidad mínima de 1-1/2" (3,8 cm), en los lugares marcados en la plantilla.




4. Instale el tubo de desagüe

NOTA: El tubo de desagüe está diseñado para conectarse a tubería PVC. No se conectará correctamente a tuberías de desagüe de hierro fundido.

- Si es necesario, coloque el adaptador en la salida del desagüe y fije con cemento para PVC.

¡IMPORTANTE! El centro del tubo de desagüe **debe** estar exactamente 7-1/4" (18,4 cm) sobre el piso o la salida del desagüe en el inodoro no se alinearé correctamente con el tubo de desagüe.

- Conecte el tubo de desagüe provisto a la salida de desagüe en el piso y fije utilizando cemento para PVC.
- Deje que el cemento para PVC se seque completamente según las instrucciones del fabricante.



5. Coloque el inodoro



PRECAUCIÓN: Riesgo de lesiones a la espalda. Puesto que el tanque ya está instalado, haciendo que el inodoro pese y sea difícil de cargar, dos personas deben colocar el inodoro en su lugar.


- Con cuidado levante el inodoro.

¡IMPORTANTE! Al bajar el inodoro, debe colocarse con la tubería de desagüe cerca de la parte posterior de la abertura inferior.

- Sostenga el inodoro sobre el tubo de desagüe y bájelo con cuidado a su lugar, teniendo cuidado de no molestar el tubo de desagüe.
- Conecte la manguera de suministro a la llave de paso. Abra el agua. (El inodoro tiene una llave de paso que ya debe estar en la posición cerrada. Círrrela si el tanque comienza a llenarse.)
- Verifique que no haya fugas en la manguera de suministro y las conexiones.


¡IMPORTANTE! Si la salida y el tubo de desagüe no están bien alineados, el tubo de desagüe puede moverse y ocasionar fugas.

- Coloque el inodoro en la línea central de manera que la salida de desagüe quede alineada con el tubo de desagüe.
- Con cuidado empuje el inodoro hacia atrás hasta que esté al ras contra la pared, asegurándose de que la salida de desagüe en el inodoro encaje en el empaque del tubo de desagüe.




6. Instale los pernos del piso

- Asegúrese de que el anclaje de plástico en el extremo del perno esté relajado y no expandido.
- Con cuidado pase el perno a través de uno de los orificios del asiento cerca de la taza del inodoro.
- Cuando el extremo del perno esté bien colocado, la parte superior del perno se asentará firmemente en el orificio, ligeramente más abajo que el nivel del inodoro. Si el perno se asienta más alto que el inodoro, no está bien asentado en el piso.
- Repita el procedimiento con el segundo perno.
- Con la llave hexagonal provista, apriete uniformemente cada perno hasta que el inodoro quede firmemente en su lugar (confirme tratando de mecer el inodoro).



7. Instale los soportes del asiento

- Coloque la base en el soporte.
- Coloque el perno de fijación a través del orificio en el soporte.
- Enrosque el perno en el orificio en el centro del perno del piso.
- Coloque la tapa en el perno.
- Repita este procedimiento con el segundo soporte.



8. Instale el asiento

- Coloque las bisagras del asiento sobre el soporte del asiento y ajuste el asiento del inodoro en su lugar.
- Levante el asiento, manteniendo la bisagra en su lugar.
- Apriete los tornillos de fijación hasta que el asiento quede firme en su lugar.

9. Instale el botón de descarga

- Abra la llave de paso. Asegúrese de que el tanque se llene correctamente.
- Coloque la tapa del tanque en su lugar.
- Alinee el botón de descarga en el orificio en la tapa y enrósquelo en la válvula de descarga hasta que el tanque quede firme en su lugar.

1052867-2-A

1052867-2-A

1052867-2-A

USA: 1-800-4-KOHLER
Canada: 1-800-964-5590
México: 001-877-680-1310

kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

©2006 Kohler Co.

1052867-2-A